

**IT** Istruzioni Dimming Thermostat , Istruzioni modelli: HTDW / HTDB (presa Regno Unito)  
HTDWX / HTDBX (presa europea)

Leggere con attenzione le seguenti istruzioni e consultare i grafici. Conservare tutti i documenti per riferimento futuro.

### Funzionamento, installazione e impostazione del terrario per rettili.

- A** Un Dimming Thermostat elettronico che aumenta e riduce gradualmente la potenza ed è particolarmente indicato per le lampadine.
- B** Indicatore di potenza (si illumina quando l'alimentazione viene attivata)
- C** Indicatore di calore (si illumina quando la fonte di calore è accesa)
- D** Manopola di regolazione della temperatura in gradi Celsius e Fahrenheit calibrata tra 16°-34°C, 61°-93°F.
- E** Morsetti per il fissaggio nella parte superiore e inferiore. Per fissare in modo permanente il termostato, utilizzare delle viti o del nastro biadesivo.
- F** Sensore impermeabile chimicamente resistente.
- G** Presa per connessione a elemento riscaldante. Potenza riscaldante del riscaldatore compresa tra 40 & 600 watt a 230 volt.
- H** Presa per connessione alla rete elettrica.
- I** Fusibile esterno ultrarapido. Per questo dispositivo utilizzare solo fusibili a soffio ultra rapido tipo FF3.15 amp.

- 1** Dimming Thermostat.
- 2** Fonte di calore es. faretto basking e altre fonti di calore adeguate.
- 3** Collegare alla rete elettrica.
- 4** Punto caldo. Collocare tutti gli elementi riscaldanti, lo sfondo e il punto caldo nella stessa estremità del terrario.
- 5** Collegare la fonte di calore alla presa.(G)
- 6** Punto freddo. Questa zona avrà una temperatura inferiore rispetto a quella impostata sul termostato.(D)
- 7** La fonte di calore viene controllata alla temperatura impostata, ma solo nel punto rilevato dal sensore. Il posto migliore dove collocare il sensore è sulla stessa linea del riscaldatore.
- 8** Gradiente di temperatura.

I rettili sono ectotermi, questo significa che riescono a regolare la propria temperatura corporea mediante l'ambiente. Pertanto, è importante prevedere un gradiente di temperatura (8) con un punto caldo (4) e un punto freddo (6), per consentire al rettile di potersi spostare lungo il gradiente(8) e trovare la temperatura corretta. Posizionare la fonte di calore (2) nel punto caldo del vivario (4). A Un Dimming Thermostat utilizza un metodo di controllo della temperatura molto accurato. Il riscaldatore viene alimentato in modo continuo ma con una quantità di energia variabile, proporzionale alla potenza richiesta. L'indicatore di calore (C) riflette tali cambiamenti emettendo un segnale luminoso più o meno intenso e regolando la quantità di energia da utilizzarsi. Affinché il Dimming Thermostat funzioni, la fonte di calore(2) deve raggiungere un minimo di 40 watt. La fonte di calore(2) deve avere una dimensione sufficiente a riscaldare il vivario portandolo alla temperatura richiesta. Non superare i 600 watt. HabiStat Thermostat controlla che la temperatura si mantenga al livello impostato ma solo nel punto rilevato dal sensore(7). Il posto migliore dove collocare il sensore è sulla stessa linea della fonte di calore. Come ulteriore precauzione, verificare sempre la temperatura del termometro.

**GARANZIA** Il termostato viene garantito per cinque anni dalla data di acquisto. In caso di rottura di una delle parti, non aprire il prodotto. Qualsiasi manomissione, compreso il taglio dei fili o la foratura dell'alloggiamento, renderà nulla la garanzia. In caso di guasto, si prega di restituire il prodotto a Monkfield Nutrition Ltd unitamente alla ricevuta o prova d'acquisto e allegando una descrizione del problema. Cercheremo di restituire il prodotto dopo aver provveduto alla sua riparazione o sostituzione nel minor tempo possibile. Se il prodotto viene restituito entro un anno dall'acquisto non sarà addebitato alcun costo, tuttavia dopo tale periodo sarà addebitato un costo per la gestione della pratica e la spedizione di 12 sterline. Inviare il pagamento o i dettagli della carta di credito unitamente al termostato da riparare. L'azienda sarà responsabile unicamente della riparazione o sostituzione del prodotto difettoso, senza pregiudizio alcuno per i diritti riconosciuti dalla normativa applicabile.

# HabiStat

# Dimming Thermostat

## Instructions

