

# HabiStat

## Digital Seconds Timer Instructions

Gracias por elegir un producto HabiStat. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo. Conserve todos los documentos para futuras consultas.

- WEEK** - Establezca el día de la semana de su programa
- HOURL** - Establezca la hora de su programa
- MIN** - Ajuste los minutos de su programa
- SEC** - Ajuste los segundos de su programa
- CLOCK** - Tecla de función (Salir del ajuste actual)
- PROG** - Establece 8 eventos programables de encendido/apagado
-  - Cambio de modo de control (on/off/auto)
- R** - Elimina todos los programas y reinicia la hora

La hora y el día de la semana correctos deben ajustarse antes de utilizar el temporizador de segundos HabiStat por primera vez.

- Mantenga presionado **CLOCK** y luego presione **WEEK** para recorrer los días de la semana y ajustar lo que corresponda.
- Mantenga presionado **CLOCK** y luego presione **HOURL** para recorrer las horas del día y ajustarlas como corresponda.
- Mantenga pulsado **CLOCK** y luego pulse **MIN** para recorrer los minutos. Si mantiene el dedo en el botón, los minutos se desplazarán rápidamente.
- Mantenga pulsado **CLOCK** y luego pulse **SEC** para recorrer los segundos. Si mantiene el dedo en el botón, los segundos se desplazarán rápidamente.

Model: HSDST



Model: HSDSTX



### Ajuste del programa:

Existen 8 posibles eventos programables de encendido y apagado.

- Pulse el botón **PROG** para entrar en el modo de programación. "1on" debería aparecer ahora en la parte izquierda de la pantalla.
- Pulse los botones **WEEK**, **HOURL**, **MIN** para programar el día y la hora correctos en que desea que el temporizador se encienda "ON" para que comience un evento.
- Pulse de nuevo el botón **PROG**. Ahora debería aparecer "1off" en la parte izquierda de la pantalla. Ahora puede introducir la hora y el día en que necesita que el evento programado anteriormente se apague "OFF".
- Si es necesario, pulse de nuevo el botón **PROG** para avanzar a la segunda área de eventos programables de encendido/apagado. Puede programar otros '7' eventos de encendido/apagado para diferentes horas/días siguiendo el método anterior.

### Ajuste del modo del temporizador:

Al pulsar el botón , el temporizador se pondrá en varios estados diferentes.

- Al pulsar el botón  para que la pantalla indique "ON", el temporizador se pondrá permanentemente en "ON", independientemente de cualquier evento programado. Cualquier cosa que haya enchufado en el temporizador se encenderá y permanecerá encendida.
- Al pulsar el botón  para que la pantalla indique "ON AUTO" o "AUTO OFF", el temporizador se encenderá y apagará según los tiempos programados.
- Si se pulsa el botón  hasta que aparezca "OFF", el temporizador se mantendrá apagado. No se activará ningún evento programado.

### Funciones especiales:

- Al pulsar simultáneamente los botones **WEEK** y **HOURL** se mostrará  en la parte derecha de la pantalla. Esto ha activado el modo "Aleatorio". Esto retrasará cualquier evento programado de 2 a 32 minutos.
- Al pulsar simultáneamente los botones **HOURL** y **MIN** se mostrará  en la parte derecha de la pantalla. Esto simplemente ha movido la hora actual hacia adelante 1 hora. Esto es para facilitar el ajuste del horario de verano. Si vuelve a hacer esto, la hora retrocederá 1 hora.
- Al pulsar los botones **MIN** y **SEC** simultáneamente, se cambiará la visualización del reloj de 12 y 24 horas.
- Al pulsar el botón **R** reset se restablecerá la hora actual a 00:00, y se eliminarán por completo todos los eventos programados.

### Solución de problemas:

- Si el temporizador no se enciende o apaga de acuerdo con los ajustes de los eventos programados - compruebe si los eventos del programa son realmente correctos y no se han restablecido.
- Si es la hora correcta para que el evento del programa se inicie o se detenga, pero el programa se inicia antes de tiempo o tiene un retraso en la detención - compruebe si los programas son realmente correctos y no se han restablecido.
- Si los ajustes anteriores son correctos, pero el temporizador sigue funcionando de forma incorrecta, pulse  y asegúrese de que está configurado como "AUTO ON" o "AUTO OFF".
- Si el temporizador no muestra ninguna pantalla, por favor, conéctelo a la red eléctrica y deje que el temporizador se cargue.
- Si el temporizador sigue fallando una vez descartadas las situaciones anteriores, póngase en contacto con nosotros para recibir asistencia.

### Notas de seguridad:

- No exceda una carga máxima de 3250 vatios.
- Utilice este producto sólo en condiciones interiores secas.
- No desmonte el temporizador. Cualquier manipulación es extremadamente peligrosa y anulará la garantía.

Puede utilizarse junto con los sistemas HabiStat Rainmaker. Humidificador HabiStat. Opciones de calor e iluminación HabiStat. Así como iluminación UVB.

