


HabiStat

Digital Seconds Timer Instructions

Dank u voor het kiezen van een HabiStat product. Lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door. Bewaar alle documenten voor toekomstig gebruik.

- WEEK** - Stel de weekdag van uw programma in
- HOUR** - Stel het uur van uw programma in
- MIN** - Stel de minuten van uw programma in
- SEC** - De seconden van uw programma instellen
- CLOCK** - Functietoets (Verlaat de huidige instelling)
- PROG** - Stel 8 aan/uit programmeerbare gebeurtenissen in
-  - Schakelen tussen besturingsmodi (aan/uit/auto)
- R** - Verwijdert alle programma's en stelt de tijd opnieuw in

De juiste tijd en weekdag moeten worden ingesteld voordat de HabiStat Seconden Timer voor de eerste keer wordt gebruikt.

- Houd **CLOCK** ingedrukt en druk vervolgens op **WEEK** om door de weekdagen te bladeren en de gewenste instelling te maken.
- Houd **CLOCK** ingedrukt en druk vervolgens op **HOUR** om door de uren van de dag te lopen en de gewenste instelling te maken.
- Houd **CLOCK** ingedrukt en druk dan op **MIN** om door de minuten te lopen. Door uw vinger op de toets te houden zullen de minuten snel doorlopen worden.
- Houd **CLOCK** ingedrukt en druk dan op **SEC** om door de seconden te lopen. Door uw vinger op de toets te houden worden de seconden snel doorlopen.

Model: HSDST



Model: HSDSTX







Programma instelling:

Er zijn 8 mogelijke aan/uit programmeerbare gebeurtenissen beschikbaar.



- Druk op de **PROG** toets om in de programma mode te komen. "**1on**" moet nu aan de linkerkant van het display worden weergegeven.
- Druk op de **WEEK, HOUR, MIN** om de juiste dag en tijd te programmeren waarop de timer "**ON**" moet gaan om een gebeurtenis te starten.
- Druk nogmaals op de **PROG** toets. "**1off**" moet nu aan de linkerkant van het display worden weergegeven. U kunt nu de tijd en de dag invoeren waarop de eerder geprogrammeerde gebeurtenis "**OFF**" moet worden gezet.
- Indien nodig, druk nogmaals op de **PROG** toets om naar het tweede aan/uit programmeerbare gebeurtenis gebied te gaan. U kunt nog eens '7' aan/uit gebeurtenissen programmeren voor verschillende tijden/dagen volgens de bovenstaande methode.

Timermodus instellen:


Door op de  toets te drukken zal de timer in een aantal verschillende standen worden gezet.

- Als u op de toets  drukt zodat het display "**ON**" aangeeft, wordt de timer ingesteld op permanent "**ON**", ongeacht de ingestelde geprogrammeerde gebeurtenissen. Wat u ook op de timer hebt aangesloten, het apparaat zal 'aan' gaan en 'aan' blijven.
- Door op de toets  te drukken zodat op het display "**ON AUTO**" of "**AUTO OFF**" verschijnt, wordt de timer in- en uitgeschakeld volgens de door u ingestelde geprogrammeerde tijden.
- Door op de toets  te drukken tot "**OFF**" op het display verschijnt, blijft de timer uitgeschakeld. Er zullen geen geprogrammeerde gebeurtenissen worden geactiveerd.

Speciale functies:

- Door de **WEEK** en **HOUR** toetsen gelijktijdig in te drukken, verschijnt  aan de rechterkant van het display. Dit heeft de 'Random' modus geactiveerd. Dit zal elke ingestelde programmeerbare gebeurtenis met 2 tot 32 minuten vertragen.
- Door de **HOUR** en **MIN** toetsen gelijktijdig in te drukken verschijnt  aan de rechterkant van de display. Hierdoor is de huidige tijd gewoon 1 uur vooruit gezet. Dit is voor het gemakkelijk aanpassen van de zomertijd. Door dit nogmaals te doen zal de tijd 1 uur teruggezet worden.
- Het gelijktijdig indrukken van de **MIN** en **SEC** knoppen zal schakelen tussen een 12 en 24 uur klok weergave.
- Door op de **R** reset knop te drukken wordt de huidige tijd teruggezet naar 00:00, en alle ingestelde geprogrammeerde gebeurtenissen worden volledig verwijderd.

Problemen oplossen:

- Wanneer de timer niet "**ON**" of "**OFF**" inschakelt volgens uw geprogrammeerde gebeurtenisinstellingen - controleer of de programmagebeurtenissen inderdaad correct zijn en niet zijn gereset.
- Als het de juiste tijd is voor de programmagebeurtenis om te starten of te stoppen, maar het programma start te vroeg of heeft een vertraging bij het stoppen - controleer of de programma's inderdaad juist zijn en niet zijn gereset.
- Als de bovenstaande instellingen juist zijn, maar de timer nog steeds niet goed werkt, druk dan op  en controleer of hij is ingesteld als "**AUTO ON**" of "**AUTO OFF**".
- Als de timer geen display toont, sluit hem dan aan op het lichtnet en geef de timer de tijd om op te laden.
- Als de timer nog steeds niet werkt wanneer de bovenstaande situaties zijn uitgesloten, neem dan contact met ons op voor hulp.

Veiligheidsvoorschriften:

- Overschrijd een maximale itembelasting van 3250 Watt niet
- Gebruik dit product alleen in droge binnencondities.
- Demonteer de timer niet. Iedere manipulatie is uiterst gevaarlijk en maakt de garantie ongeldig.

Kan gebruikt worden in combinatie met HabiStat Regenmaker systemen. HabiStat Luchtbevochtiger. HabiStat warmte en verlichting opties. Alsmede UVB verlichting.

