


# HabiStat

## Digital Seconds Timer Instructions

Tak, fordi du valgte et HabiStat-produkt. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt før brug. Opbevar alle dokumenter til senere brug.

- WEEK** - Indstil ugedagen for dit program
- HOUR** - Indstil timen for dit program
- MIN** - Indstil minutterne for dit program
- SEC** - Indstil sekunderne for dit program
- CLOCK** - Funktionstast (afslut den aktuelle indstilling)
- PROG** - Indstil 8 programmerbare tænd/sluk-hændelser
-  - Skift af kontroltilstand (on/off/auto)
- R** - Fjerner alle programmer og nulstiller tiden

Det korrekte klokkeslæt og ugedag skal indstilles, før HabiStat Seconds Timer tages i brug første gang.

- Tryk på og hold **CLOCK** nede, og tryk derefter på **WEEK** for at bladre gennem ugedagene og indstille efter behov.
- Tryk og hold **CLOCK** nede, og tryk derefter på **HOUR** for at bladre gennem dagens timer, og indstil efter behov.
- Tryk på **CLOCK**, og hold den nede, og tryk derefter på **MIN** for at bladre gennem minutterne. Hvis du holder fingeren på knappen, skifter minutterne hurtigt.
- Tryk på og hold **CLOCK** nede, og tryk derefter på **SEC** for at bladre gennem sekunderne. Hvis du holder fingeren på knappen, skifter sekunderne hurtigt.

Model: HSRMSPT



Model: HSDST



Model: HSDSTX



Model: HSDSTZ







### Indstilling af program:

Der er 8 mulige programmerbare tænd/sluk-hændelser til rådighed.



- Tryk på **PROG**-knappen for at gå ind i programtilstand. **1on** skulle nu blive vist i venstre side af displayet.
- Tryk på **WEEK, HOUR, MIN** for at programmere den korrekte dag og det tidspunkt, hvor timeren skal tænde, "ON" for at en begivenhed kan starte.
- Tryk på **PROG**-knappen igen. **1off** skulle nu blive vist i venstre side af displayet. Du kan nu indtaste det klokkeslæt og den dag, du ønsker, at den tidligere indstillede programmerede begivenhed skal slukke. "OFF"
- Tryk om nødvendigt på **PROG**-knappen igen for at gå videre til det andet programmerbare on/off-hændelsesområde. Du kan programmere yderligere '7' tænd/sluk-hændelser til forskellige tidspunkter/dage ved at følge ovenstående metode.

### Indstilling af timertilstand:

Ved at trykke på  knappen indstilles timeren til en række forskellige tilstande.

- Hvis du trykker på  knappen, så displayet viser "ON", vil timeren være indstillet til permanent at være "ON", uanset hvilke programmerede begivenheder der er indstillet. Uanset hvad du har tilsluttet timeren, vil den tænde og forblive tændt.
- Hvis du trykker på  knappen, så displayet viser enten 'ON AUTO' eller 'AUTO OFF', vil timeren tænde og slukke i henhold til de programmerede tider, du har indstillet.
- Hvis du trykker på  knappen, indtil 'OFF' vises, vil timeren forblive slukket. Ingen programmerede begivenheder vil blive aktiveret.

### Special functions:

- Hvis du trykker på **WEEK**- og **HOUR**-knapperne samtidigt, vises  i højre side af displayet. Dette har aktiveret 'Random'-tilstand. Dette vil forsinke enhver indstillet programmerbar begivenhed med 2 til 32 minutter.
- Hvis du trykker på knapperne **HOUR**- og **MIN** samtidigt, vises  i højre side af displayet. Dette har blot flyttet den aktuelle tid 1 time frem. Dette er for at gøre det nemt at justere sommertid. Hvis du gør det igen, stilles tiden 1 time tilbage.
- Hvis du trykker på **MIN**- og **SEC**-knapperne samtidigt, skifter du mellem 12- og 24-timers visning.
- Hvis du trykker på knappen **R** reset, nulstilles den aktuelle tid til 00:00, og alle indstillede programmerede begivenheder fjernes helt.

### Fejlfinding:

- Når timeren ikke tænder eller slukker i henhold til dine programmerede hændelsesindstillinger, skal du kontrollere, om programhændelserne er korrekte og ikke er blevet nulstillet.
- Hvis det er det korrekte tidspunkt for programhændelsen at starte eller stoppe, men programmet starter for tidligt eller har en forsinkelse i at stoppe - kontroller, om programmerne er korrekte og ikke er blevet nulstillet.
- Hvis ovenstående indstillinger er korrekte, men timeren stadig ikke fungerer korrekt, skal du trykke på og sikre dig, at den er indstillet til 'AUTO ON' eller 'AUTO OFF'.
- Hvis timeren ikke viser noget display, skal du sætte stikket i stikkontakten og give timeren tid til at oplade.
- Hvis timeren stadig fejler, når ovenstående situationer er udelukket, bedes du kontakte os for at få hjælp.

### Bemærkninger om sikkerhed:

- Overskrid ikke en maksimal belastning på 3250 watt.
- Brug kun dette produkt under tørre indendørs forhold.
- Timeren må ikke afmonteres. Enhver form for manipulation er ekstremt farlig og vil gøre garantien ugyldig.

Kan bruges sammen med HabiStat Rainmaker-systemer. HabiStat befugter. HabiStat varme- og belysningsmuligheder. Samt UVB-belysning.

EU Authorised Representative:  
Comply Express Lda StartUp  
Madeira, EV 141, Campus da  
Penteada, 9020 105 Funchal



RoHS

