

HabiStat

Digital Seconds Timer Instructions

Grazie per aver scelto un prodotto HabiStat. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare tutti i documenti per riferimento futuro.

- WEEK** - Imposta il giorno della settimana del tuo programma
- HOURL** - Imposta l'ora del tuo programma
- MIN** - Impostare i minuti del programma
- SEC** - Impostare i secondi del programma
- CLOCK** - Tasto funzione (esce dall'impostazione corrente)
- PROG** - Imposta 8 eventi programmabili on/off
-  - Commutazione della modalità di controllo (on/off/auto)
- R** - Rimuove tutti i programmi e azzera il tempo

L'ora e il giorno della settimana corretti devono essere impostati prima di usare il timer a secondi HabiStat per la prima volta.

- Premere e tenere premuto **CLOCK** (orologio) e poi premere **WEEK** (settimana) per scorrere tra i giorni della settimana e impostare come appropriato.
- Premere e tenere premuto **CLOCK** (orologio) e poi premere **HOURL** (ora) per scorrere le ore del giorno e impostarle come appropriato.
- Premere e tenere premuto **CLOCK** e poi premere **MIN** per scorrere i minuti. Tenendo il dito sul pulsante, i minuti scorrono rapidamente.
- Premere e tenere premuto **CLOCK** e poi premere **SEC** per scorrere i secondi. Tenendo il dito sul pulsante, i secondi scorrono rapidamente.

Model: HSRMSPT



Model: HSDST



Model: HSDSTX



Model: HSDSTZ



Impostazione del programma:

Sono disponibili 8 possibili eventi programmabili on/off.

- Premere il pulsante **PROG** per entrare nella modalità programma. "1on" dovrebbe ora essere visualizzato sul lato sinistro del display.
- Premere i pulsanti **WEEK, HOUR, MIN** per programmare il giorno e l'ora corretti in cui si desidera che il timer si accenda "ON" per avviare un evento.
- Premere nuovamente il pulsante **PROG**. "1off" dovrebbe ora essere visualizzato sul lato sinistro del display. Ora è possibile inserire l'ora e il giorno in cui si richiede che l'evento programmato precedentemente impostato si spenga "OFF".
- Se necessario, premere nuovamente il pulsante **PROG** per avanzare alla seconda area dell'evento programmabile on/off. È possibile programmare altri "7" eventi on/off per diversi orari/giorni seguendo il metodo sopra descritto.

Impostazione della modalità timer:

Premendo il pulsante  si imposta il timer in una serie di stati diversi.

- Premendo il pulsante  in modo che il display indichi "ON", il timer sarà impostato in modo permanente su "ON" indipendentemente da qualsiasi evento programmato impostato. Qualsiasi cosa abbiate collegato al timer si accenderà e rimarrà "acceso".
- Premendo il pulsante  in modo che il display indichi "ON AUTO" o "AUTO OFF", il timer si accenderà e spegnerà secondo gli orari programmati.
- Premendo il pulsante  finché non viene visualizzato "OFF", il timer rimarrà spento. Nessun evento programmato si attiverà.

Funzioni speciali:

- Premendo contemporaneamente i pulsanti **WEEK** e **HOURL**, verrà visualizzato  sul lato destro del display. Questo ha attivato la modalità "Random". Questo ritarderà qualsiasi evento programmabile impostato da 2 a 32 minuti.
- Premendo i pulsanti **HOURL** e **MIN** simultaneamente, verrà visualizzato  sul lato destro del display. Questo ha semplicemente spostato l'ora corrente in avanti di 1 ora. Questo è per una facile regolazione dell'ora legale. Se lo si fa di nuovo, l'ora torna indietro di 1 ora.
- Premendo contemporaneamente i pulsanti **MIN** e **SEC** si passa dalla visualizzazione dell'orologio a 12 ore a quella a 24 ore.
- Premendo il pulsante di reset **R** si ripristina l'ora corrente a 00:00, e tutti gli eventi programmati impostati vengono rimossi completamente.

Risoluzione dei problemi:

- Quando il timer non si accende o si spegne secondo le impostazioni degli eventi programmati - controllare se gli eventi del programma sono effettivamente corretti e non sono stati resettati.
- Se è l'ora corretta per l'inizio o la fine dell'evento del programma, ma il programma inizia in anticipo o ha un ritardo nell'arresto - controllare se i programmi sono effettivamente corretti e non sono stati resettati.
- Se le impostazioni di cui sopra sono corrette, ma il timer funziona ancora in modo errato, premere  e assicurarsi che sia impostato come 'AUTO ON' o 'AUTO OFF'.
- Se il timer non mostra alcun display, si prega di collegare l'alimentazione di rete e lasciare il tempo al timer di caricarsi.
- Se il timer continua a non funzionare quando le situazioni di cui sopra sono escluse, si prega di contattarci per assistenza.

Note di sicurezza:

- Non superare un carico massimo dell'articolo di 3250 Watts
- Utilizzare questo prodotto solo in condizioni interne asciutte.
- Non smontare il timer. Qualsiasi manomissione è estremamente pericolosa e renderà nulla la garanzia.

Può essere usato insieme ai sistemi HabiStat Rainmaker. Umidificatore HabiStat. Opzioni di calore e illuminazione HabiStat. Così come l'illuminazione UVB.

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda StartUp
Madeira, EV 141, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal



RoHS

