



Perché il mio Rainmaker non è silenzioso?

Se il tuo sistema Rainmaker è posizionato su una superficie solida e piana e continui ad avere rumori legati alle vibrazioni, prova a fissare i tubi usando fascette o clip autoadesive.

La pressione prodotta dal Rainmaker può far vibrare i tubi.

Ho appena iniziato a usare il Rainmaker ma non esce acqua.

Assicurarsi che il serbatoio da 2,2 l abbia un ampio livello d'acqua e che una sezione di 30 cm di tubo nero sia attaccata alla parte inferiore dell'unità principale e raggiunga il fondo del serbatoio (sarà necessario tagliarlo e attaccarlo da soli).

Si può usare l'acqua del rubinetto?

L'utilizzo di acqua ad osmosi inversa o di acqua demineralizzata con il sistema HabiStat Rainmaker/Pro assicura che le prestazioni dell'unità, dei tubi o degli ugelli non siano influenzate dall'accumulo di depositi minerali.

Se non avete accesso all'osmosi inversa o all'acqua demineralizzata, l'acqua del rubinetto funzionerà comunque.

Se usate l'acqua del rubinetto, tenete a mente che le aree regionali con acqua dura e dolce "potrebbero" vedere una riduzione delle prestazioni nel tempo a causa dell'accumulo di depositi minerali. Sarà necessaria una regolare manutenzione di ugelli, filtri e tubi.

Se notate un cambiamento nelle prestazioni dell'ugello a pioggia o nell'uscita, provate a immergere l'ugello interessato in una soluzione 50/50 di acqua di rubinetto e aceto bianco durante la notte, perché spesso questo può dissolvere i depositi minerali.

Assicurarsi di risciacquare completamente con acqua pulita prima di rimetterli in uso sul sistema Rainmaker scelto. Ripetere come parte della manutenzione regolare se si usa l'acqua del rubinetto.

Come si pulisce il filtro?

Pulire regolarmente il filtro (incluso). Per fare questo, immergilo in una soluzione di acqua e aceto bianco 50/50 per più di 10 ore, questo aiuta a dissolvere i depositi minerali.

Assicurati di risciacquare completamente con acqua pulita prima di rimettere il filtro in uso.

Il mio Rainmaker è rimasto a secco (niente acqua nel serbatoio), cosa devo fare?

Il funzionamento a secco del sistema potrebbe causare problemi.

Se ci sono delle incongruenze nelle prestazioni degli ugelli (come un blocco dell'aria), lasciar funzionare il Rainmaker per un paio di minuti per eliminare qualsiasi blocco.

Perché non c'è 'pioggia' che esce dai miei ugelli?

Se ancora non produce alcuna "pioggia",

- Prova ad allentare il tubo dove si collega al primo ugello e fai scorrere fino a quando non esce un flusso d'acqua. Poi, ricollegate il tubo al connettore blu assicurandovi che sia ben inserito nel connettore dell'ugello.
- Se l'acqua non passa attraverso questo tubo, c'è una restrizione o un blocco all'interno.
- Controllate che il tubo non sia stato compresso da un corpo estraneo lungo il percorso verso l'ugello, assicurandovi che non ci siano pieghe o compressioni nel tubo.
- In caso di assenza di blocco, provare a immergere questa sezione di tubo nella soluzione 50/50 di acqua e aceto bianco.

- Se questo non risolve il problema, allora sarà necessaria una sezione di nuovo tubo.
- Se l'acqua esce dal tubo verso gli ugelli, ma non dall'ugello stesso, allora il problema è legato all'ugello.

Immergendo l'ugello interessato in una soluzione di acqua e aceto bianco 50/50 per più di 10 ore, si spera di dissolvere qualsiasi deposito minerale. Se il problema persiste, provate a rimuovere l'ugello interessato dalla vostra "linea della pioggia" ed eseguite solo con gli altri per vedere se funziona tutto. Se funziona, allora è necessario un ugello sostitutivo.

Perché le mie connessioni perdono?

Controllare il tubo e il connettore blu staccando e riattaccando il tubo, assicurandosi che il tubo sia ben saldo all'interno del connettore dell'ugello **B**.

Tagliare nuovamente i tubi assicurandosi che siano tagliati dritti e puliti e ricollegarli saldamente come sopra. Qualsiasi taglio angolato potrebbe causare problemi.

Quali sono le dimensioni dei tubi?

Tubo in polietilene 6x4mm (nero). I tubi trasparenti potrebbero creare accumuli di alghe.

Posso usare più ugelli?

Il Rainmaker può utilizzare fino a 4 ugelli.

Set di ugelli extra o di ricambio - HabiStat Rainmaker Nozzle Set (4x Pack) (HSRMNS)



- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Unità principale | 2 Serbatoio da 2.2L | 3 Filtro |
| 4 2ugelli | 5 5M di tubo nero | 6 Tappo terminale del tubo |
| 7 Adattatore di alimentazione (Variazioni regionali disponibili) | | |

