



"Mat-Stat" instruktioner,
Modelnumre: HTMW1 / HTMB1 (britisk stik) HTMW1X / HTMB1X (europæisk stik)

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, og se diagrammerne. Opbevar alle dokumenter til senere brug.

Betjening, installation og opsætning af dit krybdyrs anlæg

- A** En elektronisk termostat, der tænder og slukker for strømmen, men som ikke er egnet til brug med lysemitterende varmepærer.
- B** Strømindikator (lyser, når strømmen er tændt)
- C** Varmeindikator (lyser, når varmekilden er tændt)
- D** Temperaturskala i Celsius og Fahrenheit kalibreret mellem 16o-34oC, 61o-93oF.
- E** Fastgørelsesflige i top og bund. Hvis du ønsker at fastgøre termostaten permanent, skal du bruge placeringsfligene med skruer eller dobbelklæbende tape.
- F** Vandtæt, kemisk resistent sensor.
- G** Stikkontakt til tilslutning af varmelegeme. En maksimal varmelegeme belastning på 300 watt ved 230 volt, 50Hz AC.
- H** Stik til tilslutning til lysnettet.

- 1 Mat-Stat.
- 2 Varmekilde, f.eks. varmemåtte og andre egnede varmekilder.
- 3 Tilslut til lysnettet.
- 4 Varm ende. Placer alle varmelegemer, baggrund og hot spot, i den ene ende af buret.
- 5 Sæt varmekilden i stikkontakten (G).
- 6 Køliger ende. Dette område vil være køligere end den indstillede temperatur på termostaten.(D)
- 7 Varmekilden styres til den indstillede temperatur, men kun ved det punkt, der registreres af sensoren. Føleren placeres bedst i en direkte sigtelinje med varmelegemet.
- 8 Temperaturgradient.

Krybdyr er ektoterme, hvilket betyder, at de regulerer kropstemperaturen ved hjælp af deres omgivelser. Din opstilling skal have en temperaturgradient(8) med en varm ende(4) og en køligere ende(6). Dit krybdyr vil bevæge sig langs gradienten(8) for at finde den korrekte temperatur. Placer varmekilden(2) i den varme ende af vivariet(4). En Mat Stat bruger en on/off-metode til temperaturkontrol. Der tilføres strøm til varmelegemet kontinuerligt, indtil den indstillede temperatur er nået. Varmelegemet slukkes derefter og tændes først igen, når temperaturen falder til under den indstillede temperatur. Varmeindikatoren (C) vil afspejle dette ved kun at lyse, når varmelegemet er tændt. Varmekilden(2) skal være stor nok til at opvarme vivariet til den ønskede temperatur. En samlet belastning på 300 watt må ikke overskrides. HabiStat vil kontrollere temperaturen på det indstillede niveau, men kun på det punkt, der registreres ved sensoren(7). Det er bedst at placere sensoren i direkte sigtelinje med varmekilden. Selvom urskiven er nøjagtig, bør temperaturen altid kontrolleres med et termometer.

GARANTI. Denne termostat er garanteret i fem år fra købsdatoen, i tilfælde af nedbrud af en fungerende del af dit produkt, bedes du ikke åbne enheden. Enhver form for manipulation, herunder klipning af ledninger eller boring af huller i kabinettet, vil gøre garantien ugyldig. I det usandsynlige tilfælde af fejl, bedes du returnere til Monkfield Nutrition Ltd med en kvittering eller et købsbevis sammen med detaljer om fejlen. Vi vil bestræbe os på at returnere den reparerede eller udskiftede enhed så hurtigt som muligt. Hvis den returneres inden for et år efter købet, vil der ikke være noget gebyr, men efter dette tidspunkt er der et administrations- og portogebyr på £12. Send venligst betaling eller kreditkortoplysninger med den termostat, der skal repareres. Der accepteres intet andet ansvar end for reparation eller udskiftning af et defekt produkt. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

HabiStat

