

NL INSTALLATIEHANDLEIDING HIGH POWER WARMTEMAT

Warmtematten en warmtestrips produceren infraroodwarmte met een ultralange golflengte. Deze golflengte is onzichtbaar voor het menselijk oog en verwarmt de voorwerpen in de behuizing in plaats van de lucht. Warmtematten zorgen voor een aangename achtergrondwarmte. Voor sommige toepassingen is de warmteafgifte onvoldoende om de juiste temperatuur te krijgen. In dit geval moet u warmtematten gebruiken.

Veiligheidsinformatie: Belangrijk - Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door, voordat u de verwarming gaat installeren en gebruiken. Alle verwarmers kunnen gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik.

- In plaats van de standaard HabiStat warmtematten hebben wij de High Power-serie ontwikkeld, die aanzienlijk meer energie produceren, zodat u ze op een andere manier kunt gebruiken. **Deze warmtematten mag u nooit op de traditionele manier gebruiken, dat wil zeggen onder of op de bodem van het vivarium. Ze worden namelijk te heet en kunnen uw dieren verwonden.**
- Gebruik de warmtemat niet als er gaatjes of beschadigingen in zitten. Merk op dat witte plekken in de mat die op bubbels lijken, geen productiefouten zijn. Dit zijn blaasjes die geen invloed hebben op het rendement van de warmtemat.
- U mag de warmtemat nooit doorboren, vouwen of doorsnijden.
- Eenmaal geïnstalleerd, moet u de verwarming minimaal 48 uur testen en controleren, voordat u dieren in de behuizing zet. Als u niet zeker weet of alles goed is, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.
- Onder normale omstandigheden kunnen HabiStat warmtematten niet verbranden.

Afstellen van de warmtemat: Regel uw warmtemat altijd met behulp van een thermostaat. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de thermostaat. **A&B.**

Positie van de High Power warmtemat:

- U kunt de mat gebruiken als algemene verwarming aan de bovenkant, maar u kunt hem ook aan de zijkant of achterkant van het vivarium installeren **A&B.** Deze warmtematten mag u echter nooit op de bodem van het vivarium gebruiken **A&C.**
- De meeste reptielen hebben een temperatuurverloop nodig in hun vivarium. Plaats de warmtemat aan één kant **A.**
- In glazen of kunststof behuizingen kunt u de warmtemat zowel aan de binnen- als buitenkant plaatsten **A&B.** In een houten of melamine behuizing moet u de warmtemat aan de binnenkant bevestigen.
- High Power warmtematten hebben een kleefrand aan de achterkant die u eventueel kunt gebruiken om ze te bevestigen.

Reinigen van de warmtemat: Veeg de warmtemat af met een vochtige doek, maar zorg er net als bij alle andere elektrische apparaten voor dat u eerst de stroom uitschakelt door de warmtemat uit het stopcontact te trekken. Let erop dat er nooit vocht kan doordringen in de elektrische aansluiting.



HabiStat

High Power Heat Mat Installation Guide



Made in the UK

GB FR DE ES IT NL



HIGH POWER HEAT MATS WITH ADHESIVE BACKING

- 15 cm x 28 cm, (6" x 11") 15 W
- 28 cm x 28 cm, (11" x 11") 25 W
- 43 cm x 28 cm, (17" x 11") 40 W
- 59 cm x 28 cm, (23" x 11") 60 W



Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Road, Mepal, Ely,
Cambridgeshire, CB6 2AZ
www.habistat.co.uk
sales@monkfieldnutrition.co.uk



Made in the UK

CONFORMS TO
EN 60335-2-30:2009
EN 60335-1:2012